

Powery Lader/Strømforsyning med Micro-USB 1A

Spænding: 100-250V
Kapacitet / Effekt: 1000mA
Farve: Sort
Størrelse: 105mm x 95mm x 25mm
Producent: Powery

98,75 DKK*

* inkl. 25% moms
og ekskl.
Forsendelsesomkostninger



[gå til artiklen ...](#)



Universal, kompakt rejselader / rejser AC-adapter med fleksibel indgangsspænding.
Passer til alle enheder med Micro-USB opladning port.

Specifikationer:
- Input: 100-250V
- Output: 1A
- Med Power LED
- Kabel længde: 1,20 m

f.eks Passer til:

Acer Liquid E3 / Liquid Z4
Alcatel OT 997 / OT 992 / OT 991 / One Touch Idol 2 / One Touch Idol 3 / One Touch Popfit / Idol Alpha
skifer 6032x / Sesame 201D / Idol 2 mini S 6036i / Hero
Archos 64 Xenon / 35 / 40B
Asus Fonepad 7 / Padfone / Padfone 2 / PadPhone Mini 4,3 / Zenfone 4
Amazon Kindle2 / Kindle DX
Bea-Fon S200 / S10 / S15 / S20 / S30 / S31 / S33 / S40 / S50 / S210 / S400 / S550 / S700 / SL215 /
SL320 / SL450 / SL550 / SL560 / SL650 / T850
Blackberry Pearl 8220 / Pearl 8230 / Curve 8520 / Curve 8530 / Curve 8900 / Pearl 3G / Storm 9500 /
Storm2 9520 / Storm 9530 / Storm2 9550 / Tour 9630 / Bold 9650 / Bold 9700 / Torch 9800 / Playbook /
Q10 / Z3 / Z5 / Z10 / Z30
Bose SoundLink Mini 2
Doro Liberto 820 / Liberto 810 / Liberto 650 / PhoneEasy 745 / PhoneEasy 632 / PhoneEasy 631 /
PhoneEasy 622 / PhoneEasy 621 / PhoneEasy 613 / PhoneEasy 612 / PhoneEasy 508 / Primo 365 /
Primo 405 / Primo 413 / Primo 571 / Primo 305
Emporia Connect GPS / TALKplus
Google Nexus One / Nexus S / Nexus 2 / Nexus 4 / Nexus 5 / Nexus 6 / Nexus 7
HTC 7 Mozart / 7 Surround / T8788 / 7 Trophy / Aria / Ankomst / Desire / Bravo / Desire HD / Ace / Desire
Z / G2 / EVO Shift 4G / Freestyle / Google Nexus One / HD7 / HD3 / HTC Espresso / T-Mobile myTouch2
/ yTouch / 3G Slide / Inspire 4G / Legend / Leo / Firestone / HD2 / myTouch 4G / ThunderBolt 4G / Wildfire
/ Sensation XL / One V / Desire X / Windows Phone 8S / Windows Phone 8x / One S / One C2 / One X /
One X + / One SV / One M7 / Et M8 / Et M9 / One Mini / One Mini 2 / One Max T6 / Butterfly S / Butterfly /
Butterfly 2 / Desire 200 / Desire SV / Desire 500 / Desire 600 / Desire 601 / Desire 610/816 Desire / Desire
Eye / Evo 3D / Desire 626
Huawei Honour Hvid / Ascend G6 / Ascend P1 / Ascend P6 / Ascend P7 / Ascend P7 Mini / Ideos X3 /
Ascend Y300 / Ascend Y330 / Ascend Y530 / Ascend Y550 / Ascend G620S / Ascend G610 / Ascend
G630 / Ascend G730 / Ascend G750 / Ascend G7 / Ascend mdr 7 / Ascend Mate 7 / honor 3X / Mate S /
Y6 / Y625 / Y5 / Y3 / G8 / P8 / P8 Lite / Y530 / G Play mini / Talk band B2
One Plus One
Kazam Tornado 5,0 / Tornado² 5,0 // Thunder 5,0 / Thunder² 5,0 / Thunder Q4.5 / Trooper 6.0 / Trooper²

* Pris gældende 22.04.2024

Powery Lader/Strømforsyning med Micro-USB 1A

6.0 / Trooper 5,0 / Trooper² 5,0 / Trooper 4.5 / Trooper² 4,5 / Trooper 4.0 / Trooper² 4.0 / Trooper X5.5 / Thunder 350L livet B6 / life B4 / Life b2 / Life C5 / C4 Life / Thunder 340R / Life R5
Kyocera E1100 Neo / E2000 Tempo / M1400 Laylo / S1300 Melo / S2300 Torino / Loft / S2400 Adreno / TNT / S4000 Mako
LG 220 / 220C / AX155 / AX265 / UX265 Banter / AX300 / AX500 Swift / AX585 Rhythm / AX830 Glimmer / AX840 / UX840 Tritan / BL40 New Chocolate / C900 Quantum / CF360 / Chocolate Touch VX8575 / AX8575 / CT810 Incite / eXpo / Flex / F70 / IQ / GW820 / GD880 Mini / GD900 Crystal / GM730 Eigan / GM750 / GR500 Xenon / GS505 Sentio / GT500 Puccini / GT505 / GT550 Encore / GW370 Neon II / GW520 / KF750 / CF750 Secret / LG830 Spyder / LN240 Remarq / LN510 / rygte touch / Nexus 5 / Optimus G2 / G3 / G3 s / G Flex 2 / G2 Mini / G Pro / G Pro 2 / Optimus GJ E975W / LS670 Optimus S / Optimus L1 II Tri E475 / Optimus L5 E610 / Optimus L7 P700 / Optimus L7 II P710 / Optimus L9 II / Optimus L3 E400 / Optimus G E975 / Optimus L9 P760 / LX265 Rumor2 / LX290 / LX370 / AX370 / UX370 / L40 / LX400 / LX600 Lotus / LX610 Lotus Elite / MN240 Imprint / MS690 Optimus M / MT375 Lyric / Optimus 2x P990 stjerne / P509 Optimus T / Optimus L9 P760 / Prime GS390 / Shine II GD710 / UN430 Wine II / US670 Optimus U / UX280 Wine / UX300 / UX310 / AX310 / LW310 / MT310 helix / UX585 Rhythm / UX830 / Glimmer / Vantage / VN250 / Cosmos / VN270 Cosmos touch / VN530 Octane / VS660 Vortex / VS740 Ally / VS750 Fathom / Vu Plus GR700 / VX1100 ENV touch / VX5500 / VX5600 / Accolade / VX7100 Glance / VX8360 / VX8560 Chocolate 3 / VX8610 Decoy / VX9600 Versa / G Flex 2 / LG G4 / Magna / Spirit / Leon / Joy
Microsoft Lumia 532 / Lumia 535 / Lumia 640 / Lumia 640 XL / Lumia 930
Motorola Moto E / Moto G / Moto G (2. generation) / DVX / Moto X / Droid Ultra Xt1080 / Iden Series i9 Stature / Q-serien Q Global / Q9 / Q9h / QA-serien Evoque QA4 / Hint QA30 / RAZR VE20 / RAZR2 V8 / V9 / V9m / ROKR E8 / U9 / V Series Adventure V750 / Rapture VU30 / Renegade V950 / Z Series Krave ZN4 / Z9 / Zine ZN5 / A555 Devour / A957 Droid Pro / AURA / Bravo / Citrus WX445 / CLIQ / CLIQ MB200 / Morrison / DEXT MB / CLIQ 2 / Cliq XT / Zeppelin / Crush / Defy MB525 / Defy + / Droid 2 Global A956 / Droid X / MB810 / Flipout / Flipside / i1 / Opus One / i410 / i465 Kobling / i680 / i686 brute / i776 / i856 debut / i886 / MB860 Atrix 4G / milepæl / QA1 Karma / quench / V860 Barrage / VE440 / W766 Entice / XT610 Venus Droid Pro / XT720 Milestone / XT615 Motoluxe / XT910 RAZR
MOBISTEL Cynus F3
Nokia 1006 / Lumia 1320 / Lumia 1520/1606/2520/2605 Mirage / 3606/6205/6350 Snapper / 6500 classic / 6750 Grouper / Mural / 7705 Twist / 7900 Prism / 8600 Luna / 8800 Arte / 8800 Carbon Arte / 8800 Sapphire Arte / C3-01 / C6-01 / N8 / N85 / N900 / N96 / N97 / N97 / X2-01 / Lumia Ikon / Lumia 525 / Lumia 710 / Lumia 800 / Lumia 820 / Lumia 920 / Lumia 929 / Lumia 1520 / 300 Asha / Lumia 620 / Asha 206 DUAL SIM / Asha 206 / Asha 301 DUAL SIM / Asha 301 / Asha 210 DUAL SIM / Asha 210 / Asha 501 / X / X + / XL / Lumia 530 / Lumia 630 / Lumia 640 / Lumia 600 / Lumia 603 / Lumia 700 / Lumia 701 / Lumia 730 / Lumia 735 / Lumia 830 / Lumia 930 / Lumia N8 / Lumia N810 / N900 Lumia / Lumia X3-02 / Lumia N8 / E7 Lumia / Lumia E6 / Lumia C7 / C6 Lumia / Lumia C3 / C2 Lumia / Asha 302 / Asha 303 / Asha 300 / Asha 201 / Nokia 808
Palm Treo 800W / PRO 850 / Pixi CDMA / Eos CDMA / GSM Pixi / Slot / Eos GSM / Pixi Plus / Pre 2 CDMA / GSM Pre 2 / Pre 3
Olympia Viva
Panasonic Eluga
Pantech Crux / EASE P2020 / JEST TX8040 / Laser
Raspberry Pi / Pi B +
Samsung Galaxy Alpha SM-G850F / Galaxy A3 SM-A300 / Galaxy A5 SM-A500 / Galaxy A7 SM A700 / Galaxy J1 SM-J100 / Galaxy Note Edge SM-N915F / Galaxy Note 3 Neo SM-N7505 / Galaxy S3 Neo GT -I9301 / Galaxy Edge / Galaxy S GT-I9000 Galaxy S / Galaxy S II GT-I9100 / Galaxy S2 GT-I9100 / i9300 Galaxy S III GT / Galaxy S3 GT-I9300 / Galaxy S IV GT-I9505 / Galaxy S4 GT -i9505 / Galaxy S IV GT-I9500 / Galaxy S4 GT-I9500 / Galaxy S4 Mini GT-I9195 / Galaxy S4 Active GT-I9295 / Galaxy Note GT-N7000 / Galaxy Note II GT-N7100 / Galaxy Note 3 GT-N9005 / Galaxy S III Mini GT-I8190 / Galaxy S3 Mini GT-I8190 / Galaxy S3 Mini GT-I8192 / Galaxy S3 Mini GT-I8195 / Galaxy S3 Mini GT-I8200 / Galaxy S3 Mini GT-I8200n / Galaxy Premier GT-I9260 / Galaxy Hurtig GT-I8730 / Galaxy stjerne GT-S5280 / Galaxy Pocket Plus GT-S5301 / Galaxy Pocket Neo GT-S5310 / Galaxy Young GT-S6310N / Galaxy Fame GT S6810P / Galaxy trend GT-S7560 / Galaxy Xcover 2 GT-S7710 / Galaxy Rex60 GT-C3310R / Galaxy Rex70 GT-S3800W / Galaxy Rex80 GT-S5220R / GT-S5310 / Galaxy S4 Active GT-I9295 / Galaxy S4 Mini GT-I9190 / Galaxy S IV Mini GT-I9195 / Galaxy S5 SM-G900 / Galaxy SV / Galaxy S5 Mini SM-G800 / Galaxy Express II / SCH-i500 Fascinere / Mesmerize / SGH-i897 Captivate / SGH-T959 Vibrant / SGH-T959V Galaxy S 4G / Galaxy Y / Galaxy S4 zoom SM-C101 / Galaxy Xcover 2 GT-S7710 / Galaxy S5 SM-G900 / Galaxy S5 GT-I9600 / Galaxy S5 Prime / Galaxy S5 Active / Galaxy S5 Mini G800F / Galaxy S6 SM-G920 / Galaxy S6 F-G920FZKADBT / Galaxy S6 Edge SM-G925 / Galaxy S6 Edge F-G925FZKADBT / Galaxy Note 4 SM-N910 / Galaxy K zoom / Galaxy F / Galaxy Tab 3 Lite 7.0 SM-T110 / Galaxy fanen 4 7.0 / Galaxy fanen 4 8.0 / Galaxy fanen 4 10,1 / Galaxy Ace / Galaxy Ace 2 / Galaxy Ace 3 / Galaxy Mega 6,3 GT-I9200 / Galaxy Mega 5,8 GT-I9152 / Galaxy Young / Galaxy Young Duos / Galaxy Note 8.0 / Galaxy NotePro 12.2 / Galaxy TabPro 8.4 / Galaxy TabPro 10,1 / Galaxy Core Plus C3500 / T-S5360 / SPH-D700 Epic 4G / GT S8000 Jet / Cubic / GT-I8000 Omnia II / GT-S8500 Wave / i7500 / GT-i7500 / Galaxy / i8910 HD / Ativ S SGH-I187 / Acme / Omnia HD / Instinct 2 / Instinct S50 / Instinct HD / M8910 / GT-M8910 / Pixon 12 / Nexus S I9023 / Nexus 2 / S5600 / GT-S5600 / Preston Galleri / SCH-i100 Gem / SCH-i220 kode / SCH-I400 Continuum / SCH-i920 / Omnia II CDMA / SCH-R350 / SCH-R351 / Freeform / SCH-R360 Freeform II / SCH-R460 myshot 2 / SCH-R470 TwoStep / SCH-R560 Messenger 2 / SCH-R630 Messenger touch / SCH-R850 Caliber / SCH-R880 Acclaim / SCH-R900 Craft / SCH-U320 Haven / SCH-U360 Gusto / SCH-U460 Intensity II / SCH-U820 Reality / SGH-A597 Eternity II / SGH-A667 Evergreen / SGH-A687 Strive / SGH-A797 Flight / SGH -A817 Solstice II / SGH-A847 Rugby II / SGH-A897 Mythic / SGH-A927 Flight II / SGH-i917 Focus / SGH-T359 Smiley :) / SGH-T479 Gravity 3 / SGH-T669 Gravity touch / SGH-T939 / se 2 / SPH-i350 / Intrepid / SPH-M220 / SPH-M240 / SPH-M320 / SPH-M330 / SPH-M350 Seek / SPH-M540 Rant / SPH-M550 udbrøde / SPH-M560 Reclaim / SPH-M570 / Gendan / SPH-M630 Highnote / SPH-M850 / SPH-M900 / Instinct Q / øjeblik / SPH-M910 Intercept / SPH-M920 Transform / Galaxy S6 Edge + / Galaxy S6 Edge Plus / Galaxy tablet S2 / Galaxy J5 / Galaxy S3 Neo / Galaxy S5 Neo / Galaxy Note 5 / Galaxy S6 Aktiv / Galaxy Xcover 3
Sanyo Incognito SCP-6760 / Katana Eclipse / Katana Eclipse X / Katana LX SCP-3800 / Pro 200 / Pro-700 / S1 / SCP-2700 / SCP-3810
Sony Reader PRS-650
Sony Aspen / Cedar / Spiro / Vivaz / Vivaz pro / Xperia Ray / Xperia Arc / Xperia E4 / Xperia E4G / Xperia Arc S / Xperia S / Xperia M4 Aqua / Xperia U / Xperia P / Xperia Sola / Xperia T3 / Xperia Z3 / Xperia ZL2 / Xperia X8 / Xperia X10 / Xperia X10 mini / Xperia X10 Mini Pro / Txt Pro / Xperia PLAY / mix Walkman / Spiro / Xperia Pro / Xperia Active / Xperia Neo / Xperia Neo V / Xperia Ion / Xperia e / Xperia E1 / Xperia E3 / Xperia J / Xperia M2 / Xperia M4 Aqua / Xperia T / Xperia V / Xperia Tipo Yendo / Xperia S / Xperia SP / Xperia stil / Xperia Z / Xperia Z / Xperia Z1 / Xperia Z1 Compact / Xperia Z2 / Xperia Z3 / Xperia Z3 compact / Xperia Z3 tablet Compact / Xperia Z4 / Xperia ZL / Xperia C / Xperia Z Ultra /

* Pris gældende 22.04.2024

Powery Lader/Strømforsyning med Micro-USB 1A

Xperia tablet Z / Xperia Z2 tablet / Xperia Z5 / Xperia Z5 Compact / Xperia Z5 Premium / Xperia Z3 + / Xperia Z4 tablet
Tolino Shine

WikoBloom / Cink Peax / Mørk Fuld / Darkmoon / mørk nat / Fizz / Getaway / Highway / Rainbow / Slide / voks / Highway Signs / Birdy / kite /
Sunset / Goa / Lenny / Ridge / Highway stjerne / Highway Pure / Ridge Fab / Selfy / Sunset 2 / Lenny 2 / Rainbow Lite / Rainbow Up / Rainbow
Jam

ZTE Racer II / Blade / Grand X / Blade 3 / Grand Memo / Grand Memo II

Lagervarer leveres fra 1-4 hverdage med GLS.

Alle priser er inkl. Moms. Ingen gebyrer. 14 dages fuld returret.

Reklamationsret: Mangel eller defekt afhænger dog af om der er tale om en fejl på produktet, der var til stede på købstidspunktet. Nogle gange skyldes fejl slid, forkert brug eller måske et hændeligt uheld, der udsætter produktet for noget det ikke er designet eller beregnet til i f.t. almindelig og gennemsnitlig anvendelse.

Sørg derfor altid for, at kontrollere om produktet passer.

Kontakt evt. kundeservice eller besøg producentens hjemmeside for yderligere information.

* Pris gældende 22.04.2024
